



MODE D'EMPLOI

BOUILLOIRE



BS1F

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200

horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) :

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci.
3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM

ADRESSE

CODE POSTAL LOCALITE

TEL :

DEFAULT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Instructions Importantes

A conserver pour un usage ultérieur

IMPORTANTES MESURES DE SÉCURITÉ

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la bouilloire.

Avant de brancher la bouilloire, il faut commencer par vérifier si la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à celle dont vous disposez chez vous. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas utiliser la bouilloire: prenez contact avec votre vendeur.

La base de cette bouilloire ne peut être utilisée que pour cet appareil et pour nul autre. N'utilisez jamais l'appareil sans eau, car cela endommagerait l'élément chauffant.

Débranchez l'appareil chaque fois que vous ne l'utilisez pas.

Ne laissez pas pendre le cordon au-dessus du bord d'une table ou d'un évier et ne le laissez pas non plus entrer en contact avec des surfaces chaudes.

N'installez pas l'appareil sur une cuisinière ou un four, ni dans leur proximité.

Si, par accident, vous faites fonctionner la bouilloire sans eau, la sécurité anti-chauffage à sec l'arrêtera automatiquement. Si cela se produit, il faut ensuite d'abord laisser refroidir l'appareil avant de le remplir d'eau froide et de l'utiliser à nouveau.

Veillez bien à poser la bouilloire sur une surface plane et ferme et à ce que les jeunes enfants ne puissent y avoir accès. Vous éviterez ainsi des accidents.

Sous peine d'électrocution, vous ne pouvez jamais plonger l'appareil, le cordon, la fiche ou la base dans l'eau ou un autre liquide.

Quand vous versez l'eau bouillante, faites-le prudemment; ne versez pas trop vite, pour éviter de vous brûler.

Soyez prudent quand vous ouvrez le couvercle afin de remplir la bouilloire si celle-ci est encore chaude.

Ne laissez jamais un appareil électrique sans surveillance quand il est utilisé en présence d'enfants ou par eux.

Ne touchez pas les parties chaudes de la bouilloire: utilisez toujours la poignée ou le commutateur.

Soyez très prudent si vous voulez déplacer l'appareil alors qu'il contient de l'eau bouillante.

Cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec lui.

L'usage d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des brûlures, une électrocution ou des blessures.

Rangez la longueur excédentaire de cordon électrique dans la base.

Quand vous faites bouillir de l'eau, évitez le contact avec la vapeur quand l'eau bout ou juste après avoir arrêté l'appareil. N'ouvrez pas trop vite le couvercle.

Débranchez l'appareil chaque fois que vous ne l'utilisez pas ou quand vous le nettoyez. Laissez refroidir l'appareil avant d'en retirer des éléments ou de les remettre en place et avant de nettoyer l'appareil.

Assurez-vous toujours que le couvercle est bien fermé et ne l'ouvrez pas quand l'eau bout, car vous pourriez vous brûler.

Si le cordon électrique est endommagé, vous devez le faire réparer par le fabricant ou son centre de service ou par une personne qualifiée, afin d'éviter les problèmes.

N'utilisez pas la bouilloire à d'autres fins que de faire bouillir de l'eau.

L'appareil ne peut être utilisé qu'avec la base fournie.

Quand la bouilloire est trop pleine, l'eau peut déborder.

L'appareil n'est destiné qu'à un usage domestique et il ne peut pas être utilisé à l'extérieur.

Conservez ces instructions.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
- des fermes;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU L'APPAREIL EST ENDOMMAGÉ, IL DOÎT ÊTRE REMPLACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈS-VENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER.

RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser votre bouilloire pour la première fois, nous vous recommandons de la nettoyer de la manière suivante.

Remplissez la bouilloire d'eau.

Laissez bouillir l'eau.

Remplissez à nouveau la bouilloire et faites à nouveau bouillir l'eau.

Videz l'eau.

Votre appareil est maintenant prêt à l'usage.

UTILISATION DE VOTRE BOUILLOIRE

Pour remplir la bouilloire, détachez l'appareil de sa base et ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton. Remplissez l'appareil de la quantité d'eau souhaitée. Le niveau de l'eau doit toujours être compris entre le min. (0,5 l) et le max. (1,7 l). Si vous mettez trop peu d'eau, la bouilloire s'arrêtera avant que l'eau bouille.

Remarque: Ne dépassez pas l'indication max., car l'eau pourrait déborder. Veillez aussi à ce que le couvercle soit toujours bien fermé avant de brancher la bouilloire.

Déposez la bouilloire sur sa base.

Branchez la fiche dans une prise de courant et appuyez sur le commutateur marche/arrêt. La lampe-témoin s'allume et l'eau commence à chauffer. La bouilloire s'arrête

automatiquement quand l'eau bout, mais vous pouvez arrêter l'appareil à tout moment en appuyant à nouveau sur le bouton marche/arrêt.

Remarque: Assurez-vous que le commutateur est libre et que le couvercle est bien fermé. Si le commutateur est bloqué ou si le couvercle n'est pas bien fermé, l'appareil ne s'arrête plus quand l'eau bout.

Retirez la bouilloire de sa base et versez l'eau chaude.

Remarque: Montrez-vous prudent quand vous versez l'eau, car l'eau bouillante peut provoquer de sévères brûlures.

La bouilloire ne peut pas être réenclenchée si le commutateur marche/arrêt n'est pas en position haute. Laissez refroidir pendant 15 à 20 secondes l'eau que vous venez de faire bouillir avant de la faire à nouveau chauffer.

Quand vous ne l'utilisez pas, vous pouvez ranger la bouilloire sur sa base.

Remarque: Assurez-vous bien que la bouilloire est en position arrêt quand l'appareil ne fonctionne pas.

Si, par accident, vous aviez enclenché l'appareil sans y mettre d'eau, la sécurité anti-chauffage à sec l'arrêterait automatiquement. Laissez refroidir l'appareil avant de le remplir d'eau froide et de l'utiliser.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

Ne plongez jamais l'appareil ou sa base dans l'eau.

Détartrage:

Le calcaire contenu dans l'eau se dépose dans votre bouilloire pendant son utilisation.

Pour éliminer ce calcaire, vous pouvez utiliser un détartrant liquide non toxique.

Vous pouvez également procéder comme suit:

Versez dans la bouilloire 3 petites tasses de vinaigre blanc et achevez de la remplir d'eau jusqu'au niveau max. Laissez ainsi pendant une nuit, **SANS BOUILLIR**.

Le matin suivant, videz la bouilloire. Les taches restantes peuvent être éliminées avec un chiffon humide. Remplissez la bouilloire d'eau pure, faites bouillir et jetez l'eau, puis recommencez encore une fois. Votre bouilloire est alors prête à l'usage.

L'extérieur de la bouilloire peut être nettoyé à l'aide d'un linge humide. N'utilisez jamais de produit de nettoyage agressif.

Nettoyage du filtre:

Le filtre peut être nettoyé avec un linge humide. Vous pouvez retirer facilement le filtre en le tirant hors de la bouilloire. Remplacez-le dans la bouilloire après l'avoir nettoyé.

